НОВАТОР 125

Розсувна система верхнього кріплення з металевими каретками

Застосовується для: міжкімнатних дверей, перегородок та шаф-купе.
Максимальне навантаження на систему: 125 кг
Довжина профілю: 2 м

Перевага даної системи (комплекту) над аналогічними системами (комплектами):

- міцний верхній профіль;
- відсутність переносів при максимальному навантаженні за рахунок металевого тіла каретки.
- довговічність і тиха робота каретки за рахунок кулькових підшипників в полірованої оправі з поліоксиметілена.

Комплектація набору Новатор 125:

- Несучий верхній профіль (L-2000 мм) - 1 шт
- Нижній профіль (L-1000мм) - 1 шт
- Роликова каретка з монтажною планкой- 2 шт
- Стопор-демпфер- 2 шт
- Нижній Т-подібний направляючий елемент- 1 шт
- Монтажний куточок з крепежом- 6 шт
- Інструкція по монтажу - 1 шт.

Підготовка до монтажу:

Для монтажу міжкімнатних дверей потрібно мати:

- дверне полотно
- комплект розсувної системи Новатор 125
- підготовлений дверний прохід для встановлення системи


Довжина верхнього профілю (L) розраховується так: L = ширина дверей / перегородки помножена на 2.
Приклад: якщо ширина дверного полотна- 800мм., то довжина верхнього профілю повинна бути 1600 мм.
Відстань від підлоги до верхньої лицьової кромки верхнього профілю «Е» при варіанті монтажу (рис.1-2.1 або 1-2.3) (рис. 2)

E = F + 95мм


Перед монтажем потрібно обов'язково ознайомитись з інструкцією!

Інструкція монтажу:

1. Визначитися з варіантом монтажу: Нижній направляючий профіль врізний (рис 1-2.1), без профілю (рис. 1-2.3) або накладній (рис. 1-2.2). Кріплення верхнього профілю стельове (рис. 1-1.2) або стінове (рис. 1-1.1) на куточках.
2. Відрізати верхній профіль в потрібний розмір, очистити внутрішню поверхню профілю від металевої тирси і забруднень
3. Завести каретки та стопор-демпфера згідно з рис.1 та тимчасово зафіксувати останні.
4. При варіанті монтажу дверей (рис. 1-1.1) закріпити монтажні куточки за допомогою болтів і гайок з комплекту системи. Болти заводяться напівкруглою голівкою у верхні пази верхнього профілю, рівномірно розподіляються по всій довжині профілю, встановити куточки і фіксується контргайкою .
5. Провести розмітку і просвердлити отвори для кріплення верхнього профілю. Розмітка профілю проводиться в горизонтальній площині з використанням будівельного «рівня». Закріпіть профіль дюбелями.
6. Закріпити планки роликових кареток до верхнього торця двері саморізами.
(Зверніть увагу! Довжину і діаметр саморіза потрібно підбирати з урахуванням ваги і матеріалу двері (40-80 мм).
Планки бажано максимально підвести до країв дверей, але не ближче 70 мм. від центру планки до краю двері.
7. Закріпити нижній направляючий профіль попередньо обрізавши його в розмір по ширині двері. При варіанті кріплення рис. 1-2.1 і рис. 1-2.3 потрібно попередньо профрезерувати паз глибиною 10 мм і шириною 10 мм (10х10 мм)




AL-95



ВЕРХНІЙ ПРОФІЛЬ

AL - 427



НИЖНІЙ ПРОФІЛЬ

8. Встановити дверне полотно планками на болти каретки. Відрегулювати болтами висоту і вертикаль двері. Зафіксувати контргайкою.
9. Зрушити дверне полотно в закрите положення. Вставте Т- подібний направляючий елемент в паз або профіль з боку куди будуть відкриватися двері (в максимально крайнє положення!). Провести розмітку отворів. При розмітці полотно повинно бути в вертикальному положенні (застосовуйте рівень). Зрушити двері і просвердлити отвори в підлозі і закріпити Т- подібний елемент.
10. Встановити двері на нижній Т-подібний елемент і змістити в закрите положення. Відрегулювати стопор. Провести таку ж операцію з другим стопором у відкритому положенні двері.
11. Вітаємо! Ви самостійно встановили міжкімнатні двері або перегородку.

Рис. 1






Рис.2





РОЛИКОВА КАРЕТКА



СТОПОР



НИЖНІЙ Т-ПОДІБНИЙ НАПРАВЛЯЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ